


полка

«ЗЕТ-8»

инструкция по сборке





Перед сборкой:









30 мин.


- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
Претензии по их повреждению принимаются только при отсутствии следов сборки на деталях.
- Сохраните упаковку и паспорт изделия до окончания сборки.
При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия для оформления претензии необходимо предоставить информацию с этикетки и паспорта изделия.
- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплекте или поломке детали обратитесь в магазин для её замены.
- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании - производителя снимаются гарантийные обязательства.



Обращаем Ваше внимание на то, что продукция фабрики Мастер продаётся только в оригинальной упаковке с логотипом MF Master. Остерегайтесь подделок!



Сборка полка «ЗЕТ-8»



① 814x250x16 (x1)


⑤ 548x250x16 (x2)

③ 800x250x16 (x2)

⑥ 122x250x16 (x2)

④ 598x250x16 (x2)


1:1



24x




24x




2x



2x




2x




1x


1




2



3



4



5

